

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 3 września 1946 r.

o używaniu przy budowie wapna pokarbidowego.

Na podstawie art. 375 lit. a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 77, poz. 514 i z 1946 r. Nr 16, poz. 109) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do robót murarskich i tynkarskich zamiast zwykłego wapna budowlanego można używać wapna pokarbidowego z zachowaniem następujących warunków:

- 1) wapno pokarbidowe powinno pochodzić z większych wytwórni acetyleny, a źródło pochodzenia powinno być udokumentowane;
- 2) wapno pokarbidowe powinno być dostarczone w stanie wystarczającej wilgotności, przy zawartości wody powyżej 35%;

3) należy je starannie przechowywać, w szczególności zabezpieczyć od zanieczyszczeń, jak każde wapno gaszone, w dołach, pokrytych piaskiem lub w inny skuteczny sposób;

4) jeżeli przy powierzchni powstaje twardejaca warstwa (t. zw. skórka), należy przed użyciem wapna ją usunąć;

5) ilość wapna pokarbidowego w stosunku do ilości piasku w zaprawie powinna być nieco większa, niż przy użyciu wapna zwykłego tłustego.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Odbudowy:

Michał Kaczorowski